

【操作パネル】



①操作パネルが下からビスで2ヶ所固定されているので、そのビスを取り外します。



②ビスを取り外し、プラスチック製の受け皿を外します。



③操作パネルからフラットケーブルを抜きます。